

ClayLinks® the Forever Hand Print Kit™



Una impresión de ClayLinks® es un recuerdo de su ser querido para toda la eternidad.

Nombre de su ser querido: _____

DEBE RETIRAR LA TAPA ANTES DE HORNEAR

Instrucciones de horneado: Hornear en un horno y en una zona bien ventilados. Si la impresión está en una bolsa plástica, retire la bolsa antes de hornearla. Para obtener los mejores resultados, hornéela en el curso de 4 semanas. *Una vez horneada, su impresión será un recuerdo para toda la eternidad.*

- Precaliente el horno a 275°F (295°F en altitudes elevadas). Le recomendamos usar un termómetro para horno para una mayor precisión.
- Retire la tapa del contenedor para hornear y hornee en el horno precalentado durante 20 minutos. La impresión no lucirá distinta después de hornearla.
- Después de 20 minutos, retire el contenedor para hornear del horno y deje que la impresión se endurezca mientras se enfría a temperatura ambiente. Una vez que esté frío, puede sacar la impresión del contenedor.

ADVERTENCIA: Retire la tapa antes de hornear. Los residuos oleosos de la arcilla no horneada pueden traspasarse a otras superficies. No use el contenedor para hornear para otros usos.



World by the Tail, Inc.

Bereavement products for...

Human Healthcare Providers: www.caringwisdom.com

Veterinary Care Providers: www.veterinarywisdom.com

1-800-248-2820 • info@wbtt.com

©2019, World by the Tail, Inc., All Rights Reserved

ClayLinks® the Forever Hand Print Kit™



Una impresión de ClayLinks® es un recuerdo de su ser querido para toda la eternidad.

Nombre de su ser querido: _____

DEBE RETIRAR LA TAPA ANTES DE HORNEAR

Instrucciones de horneado: Hornear en un horno y en una zona bien ventilados. Si la impresión está en una bolsa plástica, retire la bolsa antes de hornearla. Para obtener los mejores resultados, hornéela en el curso de 4 semanas. *Una vez horneada, su impresión será un recuerdo para toda la eternidad.*

- Precaliente el horno a 275°F (295°F en altitudes elevadas). Le recomendamos usar un termómetro para horno para una mayor precisión.
- Retire la tapa del contenedor para hornear y hornee en el horno precalentado durante 20 minutos. La impresión no lucirá distinta después de hornearla.
- Después de 20 minutos, retire el contenedor para hornear del horno y deje que la impresión se endurezca mientras se enfría a temperatura ambiente. Una vez que esté frío, puede sacar la impresión del contenedor.

ADVERTENCIA: Retire la tapa antes de hornear. Los residuos oleosos de la arcilla no horneada pueden traspasarse a otras superficies. No use el contenedor para hornear para otros usos.



World by the Tail, Inc.

Bereavement products for...

Human Healthcare Providers: www.caringwisdom.com

Veterinary Care Providers: www.veterinarywisdom.com

1-800-248-2820 • info@wbtt.com

©2019, World by the Tail, Inc., All Rights Reserved